**Rainer Gievers** 

# Das Praxisbuch Huawei P30 & P30 Pro Anleitung für Einsteiger

www.das-praxisbuch.de

### Vorwort

Gegenüber den Vorgängermodellen P20 / P20 Pro hat die P30-Serie besonders im Fotobereich zugelegt, da nun eine Quadro- statt Tripple-Kamera (vier statt drei Kameramodule) vorhanden ist. Dem Trend zum immer größeren Display konnte sich auch Huawei nicht entziehen: Der sogenannte Notch an der Oberseite, in der die Frontkamera untergebracht ist, wurde geschrumpft und der Fingerabdrucksensor ist unter das Display gewandert. Die Ränder um das Display sind zudem kleiner und beim P30 Pro sind die Displaykanten abgerundet.

Wenn Sie bereit sind, Ihren Arbeitsstil an einige Besonderheiten des Handys anzupassen, können Sie mit dem Handy viele Dinge wie E-Mail-Verwaltung, Anzeige und Bearbeitung von Dokumenten, Terminplanung, usw. auch unterwegs durchführen, ohne ein Notebook dafür mitführen zu müssen.

Leider geht die beim Huawei P30 / P30 Pro mitgelieferte Anleitung nur auf die wichtigsten Funktionen des Geräts ein, weshalb dieses Buch entstanden ist, das den Anwender von den ersten Schritten bis hin zur optimalen Nutzung der vorinstallierten Anwendungen unterstützt. Wir geben darüber hinaus auch Tipps aus unserer eigenen, inzwischen über 30-jährigen Erfahrung mit Mobilrechnern, die Sie im Internet und anderen Büchern nicht finden werden.

Wir empfehlen, die ersten beiden Kapitel zur Ersteinrichtung und zur Benutzeroberfläche durchzuarbeiten, auch wenn Sie vielleicht schon mal mit einem Android-Handy gearbeitet haben. Auf die unvermeidlichen Fachbegriffe, die dabei erläutert werden, setzen dann die weiteren Kapitel auf.

Sollten Sie nach der Lektüre dieses Buchs trotzdem noch einige Fragen haben, können Sie sie per E-Mail an *info@das-praxisbuch.de* senden.

Rainer Gievers, im April 2019

1. Auflage vom 11.04.2019

### Hinweis

Die Informationen in diesem Buch wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verlag und Autor übernehmen daher keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für eventuell verbliebene Fehler oder deren Folgen.

Microsoft, Outlook, Windows, Windows NT, Windows XP, Windows 2000 und das Windows Logo sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation, in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in diesem Buch erwähnten Warennamen und Bezeichnungen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt und sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen.

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Kein Teil darf ohne schriftliche Genehmigung durch den Autor Rainer Gievers, Borgentreich, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

»The Android robot logo is being reproduced from work created and shared by Google (*code.google.com/policies.html*) and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License (*creativecommons.org/licenses/by/3.0*).«

Copyright © 2019 Rainer Gievers, D-34434 Borgentreich

ISBN 978-3-96469-037-1

#### Aufbau der Kapitel

- Damit Sie erkennen, welche Bildschirmkopie zu welchem Erläuterungstext gehört, sind die Texte mit Zahlen (0,0,0) durchnummeriert.
- Webadressen, Menübezeichnungen und verwiesene Kapitel sind kursiv gesetzt.
- Verschachtelte Menüs werden durch »/« gekennzeichnet. Somit bedeutet zum Beispiel *Einstellungen*, dass Sie das Menü aktivieren und dort auf *Einstellungen* gehen.
- · Auch Verzeichnis- und Dateinamen, sowie Webadressen sind in Kursivschrift gesetzt.

In den Rahmen sind weiterführende Infos zum jeweiligen Thema untergebracht.

# 1. Inhaltsverzeichnis

2.	Einführung	12
	2.1 Das ist bei Android anders	12
	2.2 Das Google-Prinzip	13
	2.3 Die SIM-Karte	13
3	Frster Start	15
υ.	2.1 Verbandance Coople Kente	16
	3.1 Vornandenes Google-Konto.	10
	3.2 Neues Google-Konto.	20
_	3.3 Weitere Einrichtung	25
4.	Grundlagen der Bedienung	28
	4.1 Bedienelemente des Huawei	28
	4.2 Displaysperre	28
	4.3 Der Startbildschirm	29
	4.4 Erste Schritte	30
	4.5 Gestensteuerung	31
	4.6 Der Startbildschirm in der Praxis	32
	4.7 Startbildschirm konfigurieren	33
	4.7.1 Programme verwalten	33
	4.7.2 Widgets	35
	4.7.2.a Widget hinzufügen	36
	4.7.3 Startbildschirm aufräumen	39
	4.7.4 Ordner	40
	4.7.5 Hintergrundbild	40
	4.7.5.a Startbildschirme verwalten	42
	4.7.5.b Weitere Einstellungen	43
	4.7.6 Titelleiste und Benachrichtigungsfeld	44
	4.7.7 Schaltleisten im Benachrichtigungsfeld	46
	4.8 Hoch- und Querdarstellung	49
	4.9 Menü	50
	4.10 Die Einstellungen	50
	4.11 Zuletzt genutzte Anwendungen	51
	4.12 Globale Suche	52
	4.13 Google-Suche	53
	4.14 Medienlautstärke und Signaltöne	55
	4.14.1 Signaltöne	56
	4.15 Betriebssystem-Updates	57
	4.16 Das Ausklappmenü	58
5.	Telefonie	60
	5.1 Anruf durchführen	60
	5.1.1 Suche	61
	5.1.2 Letzte Rufnummer wählen	62
	5.1.3 Funktionen während eines Gesprächs	62
	5.1.3.a Hörerlautstärke	64
	5.1.4 Anruf aus dem Telefonbuch	64
	5.2 Kurzwahlen	65
	5.2.1 Kurzwahl erstellen	65
	5.3 Mobilbox abrufen	66
	5.4 Anruf annehmen	67
	5.4.1 Anruf mit Mitteilung beantworten	69
	5.4.2 Anruferinnerung	70
	5.4.3 Klingelton und Klingeltonlautstärke	71
	5.5 Anrufliste (Protokoll)	72
	5.5.1 Anrufliste in der Telefonoberfläche	72
	5.5.2 Anzeige verpasster Anrufe	73
	5.5.3 Funktionen in der Anrufliste	74
	5.5.4 Info-Popup	74

	5.6 Flugmodus (Offline-Modus)	76	
	5.7 Filter gegen Belästigung (Sperrliste)	77	
	5.8 Anrufeinstellungen	78	
	5.8.1 Anrufliste zusammenführen.	79	
	5.8.2 SIM-Karten-Funktionen	80	
	5.8.2.a Rufumleitung	80	
	5.8.2.b. Klingelton und Vibration	81	
	5.8.2 c Wi-Fi Calling	81	
	5.8.2.d. Zucëtzliche Einstellungen	82	
	5.8.2. a Zusatzhene Einstehungen	02	
~		05	
6.	Messages (SMS)	8	4
	6.1 Nachrichtenanzeige	84	
	6.2 Nachricht senden	85	
	6.2.1 Mehrere Empfänger eingeben	87	
	6.2.2 Kontakt aus Telefonbuch	88	
	6.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf	88	
	6.2.4 Nachricht aus Anrufliste	89	
	6.3 Entwürfe	89	
	6.4 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht)	90	
	6 5 Alte Nachrichten löschen	91	
	6.6 Weitere Funktionen	92	
	6.7 SMS empfangen	93	
	6.7 1 Schwarze Liste	03	
	6.9 Venfiguration	95	
	6.0 MMS	94	
_		95	_
7.	lelefonbuch	9	7
	7.1 Kontakterfassung	97	
	7.1.1 Kontakt im Telefonbuch eingeben	98	
	7.1.2 Weitere Eingabefelder	99	
	7.1.3 Kontakt aus Telefonoberfläche übernehmen	100	
	7.2 Kontakt bearbeiten	101	
	7.3 Listen- und Detailanzeige	101	
	7.3.1 Verknüpfung auf dem Startbildschirm.	101 103	
	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige</li> <li>7.3.1 Verknüpfung auf dem Startbildschirm</li></ul>	101 103 103	
	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige</li></ul>	101 103 103 104	
	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige</li></ul>	101 103 103 104 108	
	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige</li></ul>	101 103 103 104 108 109	
	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige</li></ul>	101 103 103 104 108 109 109	
	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige</li></ul>	101 103 103 104 108 109 109 109	
0	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige</li></ul>	101 103 103 104 108 109 109 110	•
8.	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige.</li> <li>7.3.1 Verknüpfung auf dem Startbildschirm.</li> <li>7.4 Die SIM-Karte.</li> <li>7.5 Kontaktfoto und Klingelton.</li> <li>7.6 Suchen.</li> <li>7.7 Favoriten.</li> <li>7.8 Visitenkartenscanner.</li> <li>7.9 Weitere Funktionen.</li> <li>Internet einrichten und nutzen.</li> </ul>	101 103 103 104 108 109 109 110	2
8.	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige</li></ul>	101 103 103 104 108 109 109 109 110 <b>11</b>	2
8.	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige</li></ul>	101 103 103 104 108 109 109 109 110 <b>11</b> 112 112	2
8.	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige</li></ul>	101 103 103 104 108 109 109 109 110 110 112 112 112	2
8.	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige</li></ul>	101 103 103 104 108 109 109 110 <b>11</b> 112 112 112 112	2
8.	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige</li></ul>	101 103 103 104 108 109 109 109 110 <b>11</b> 112 112 112 112 112 112	2
8.	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige.</li> <li>7.3.1 Verknüpfung auf dem Startbildschirm.</li> <li>7.4 Die SIM-Karte.</li> <li>7.5 Kontaktfoto und Klingelton.</li> <li>7.6 Suchen.</li> <li>7.7 Favoriten.</li> <li>7.8 Visitenkartenscanner.</li> <li>7.9 Weitere Funktionen.</li> <li>Internet einrichten und nutzen.</li> <li>8.1 Internetzugang einrichten.</li> <li>8.1.1 Tipps zum Internetzugang.</li> <li>8.1.1.a Kostenfalle Standardvertrag.</li> <li>8.1.1.b Die Alternative: WLAN.</li> <li>8.1.1.c Teuer! Teuer!</li> <li>8.1.2 Automatische Einrichtung.</li> </ul>	101 103 103 104 108 109 109 109 110 <b>11</b> 112 112 112 112 112 112 112	2
8.	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige.</li> <li>7.3.1 Verknüpfung auf dem Startbildschirm.</li> <li>7.4 Die SIM-Karte.</li> <li>7.5 Kontaktfoto und Klingelton.</li> <li>7.6 Suchen.</li> <li>7.7 Favoriten.</li> <li>7.8 Visitenkartenscanner.</li> <li>7.9 Weitere Funktionen.</li> <li>Internet einrichten und nutzen.</li> <li>8.1 Internetzugang einrichten.</li> <li>8.1.1 Tipps zum Internetzugang.</li> <li>8.1.1.a Kostenfalle Standardvertrag.</li> <li>8.1.1.b Die Alternative: WLAN.</li> <li>8.1.1.c Teuer! Teuer!</li> <li>8.1.2 Automatische Einrichtung.</li> <li>8.1.3 Weitere Konfigurationsparameter.</li> </ul>	101 103 103 104 108 109 109 109 110 <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b>	2
8.	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige.</li> <li>7.3.1 Verknüpfung auf dem Startbildschirm.</li> <li>7.4 Die SIM-Karte.</li> <li>7.5 Kontaktfoto und Klingelton.</li> <li>7.6 Suchen.</li> <li>7.7 Favoriten.</li> <li>7.8 Visitenkartenscanner.</li> <li>7.9 Weitere Funktionen.</li> <li>Internet einrichten und nutzen.</li> <li>8.1 Internetzugang einrichten.</li> <li>8.1.1 Tipps zum Internetzugang</li></ul>	101 103 103 104 108 109 109 109 110 <b>11</b> 112 112 112 112 112 112 112 112 113 114	2
8.	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige</li></ul>	101 103 103 104 108 109 109 109 110 <b>11</b> 112 112 112 112 112 112 112 112 113 114 114	2
8.	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige</li></ul>	101 103 103 104 108 109 109 109 110 <b>11</b> 112 112 112 112 112 112 112 112 113 114 114 116	2
8.	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige.</li> <li>7.3.1 Verknüpfung auf dem Startbildschirm.</li> <li>7.4 Die SIM-Karte.</li> <li>7.5 Kontaktfoto und Klingelton.</li> <li>7.6 Suchen.</li> <li>7.7 Favoriten.</li> <li>7.8 Visitenkartenscanner.</li> <li>7.9 Weitere Funktionen.</li> <li>Internet einrichten und nutzen.</li> <li>8.1 Internetzugang einrichten.</li> <li>8.1.1 Tipps zum Internetzugang.</li> <li>8.1.1.a Kostenfalle Standardvertrag.</li> <li>8.1.1.b Die Alternative: WLAN.</li> <li>8.1.2 Automatische Einrichtung.</li> <li>8.1.3 Weitere Konfigurationsparameter.</li> <li>8.2 Umschaltung WLAN und Mobilfunk-Internet.</li> <li>8.2.1 WLAN aktivieren/deaktivieren.</li> <li>8.3 Empfangsstärke Mobilfunk und WLAN.</li> </ul>	101 103 103 104 108 109 109 109 110 <b>11</b> 112 112 112 112 112 112 112 112 113 114 114 116 116	2
8.	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige.</li> <li>7.3.1 Verknüpfung auf dem Startbildschirm.</li> <li>7.4 Die SIM-Karte.</li> <li>7.5 Kontaktfoto und Klingelton.</li> <li>7.6 Suchen.</li> <li>7.7 Favoriten.</li> <li>7.7 Favoriten.</li> <li>7.8 Visitenkartenscanner.</li> <li>7.9 Weitere Funktionen.</li> <li>Internet einrichten und nutzen.</li> <li>8.1 Internetzugang einrichten.</li> <li>8.1.1 Tipps zum Internetzugang.</li> <li>8.1.1.a Kostenfalle Standardvertrag.</li> <li>8.1.1.b Die Alternative: WLAN.</li> <li>8.1.1.c Teuer! Teuer! Teuer!.</li> <li>8.1.2 Automatische Einrichtung.</li> <li>8.1.3 Weitere Konfigurationsparameter.</li> <li>8.2 Umschaltung WLAN und Mobilfunk-Internet.</li> <li>8.2.1 WLAN aktivieren/deaktivieren.</li> <li>8.3 Empfangsstärke Mobilfunk und WLAN.</li> </ul>	101 103 103 104 108 109 109 109 110 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 114 114 116 116	2
8.	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige.</li> <li>7.3.1 Verknüpfung auf dem Startbildschirm.</li> <li>7.4 Die SIM-Karte.</li> <li>7.5 Kontaktfoto und Klingelton.</li> <li>7.6 Suchen.</li> <li>7.7 Favoriten.</li> <li>7.8 Visitenkartenscanner.</li> <li>7.9 Weitere Funktionen.</li> <li>Internet einrichten und nutzen.</li> <li>8.1 Internetzugang einrichten.</li> <li>8.1.1 Tipps zum Internetzugang.</li> <li>8.1.1.a Kostenfalle Standardvertrag.</li> <li>8.1.1.b Die Alternative: WLAN.</li> <li>8.1.1.c Teuer! Teuer! Teuer!</li> <li>8.1.2 Automatische Einrichtung.</li> <li>8.1.3 Weitere Konfigurationsparameter.</li> <li>8.2 Umschaltung WLAN und Mobilfunk-Internet.</li> <li>8.2.1 WLAN aktivieren/deaktivieren.</li> <li>8.3 Empfangsstärke Mobilfunk und WLAN.</li> </ul>	101 103 103 104 108 109 109 109 110 <b>11</b> 112 112 112 112 112 112 112 112 113 114 116 <b>11</b>	2
8.	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige.</li> <li>7.3.1 Verknüpfung auf dem Startbildschirm.</li> <li>7.4 Die SIM-Karte.</li> <li>7.5 Kontaktfoto und Klingelton.</li> <li>7.6 Suchen.</li> <li>7.7 Favoriten.</li> <li>7.8 Visitenkartenscanner.</li> <li>7.9 Weitere Funktionen.</li> <li>Internet einrichten und nutzen.</li> <li>8.1 Internetzugang einrichten.</li> <li>8.1.1 Tipps zum Internetzugang.</li> <li>8.1.1.a Kostenfalle Standardvertrag.</li> <li>8.1.1.b Die Alternative: WLAN.</li> <li>8.1.1.c Teuer! Teuer!</li> <li>8.1.2 Automatische Einrichtung.</li> <li>8.1.3 Weitere Konfigurationsparameter.</li> <li>8.2 Umschaltung WLAN und Mobilfunk-Internet.</li> <li>8.2.1 WLAN aktivieren/deaktivieren.</li> <li>8.3 Empfangsstärke Mobilfunk und WLAN.</li> <li>9.1 WLAN-Verbindung aufbauen.</li> <li>9.1 WLAN-Verbindung aufbauen.</li> </ul>	101 103 103 104 108 109 109 109 109 110 11 	2
8.	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige</li> <li>7.3.1 Verknüpfung auf dem Startbildschirm</li> <li>7.4 Die SIM-Karte</li> <li>7.5 Kontaktfoto und Klingelton</li> <li>7.6 Suchen</li></ul>	101 103 103 104 108 109 109 109 109 110 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 113 114 116 117 117 117	2
8.	<ul> <li>7.3 Listen- und Detailanzeige.</li> <li>7.3.1 Verknüpfung auf dem Startbildschirm.</li> <li>7.4 Die SIM-Karte.</li> <li>7.5 Kontaktfoto und Klingelton.</li> <li>7.6 Suchen.</li> <li>7.7 Favoriten.</li> <li>7.8 Visitenkartenscanner.</li> <li>7.9 Weitere Funktionen.</li> <li>Internet einrichten und nutzen.</li> <li>8.1 Internetzugang einrichten.</li> <li>8.1.1 Tipps zum Internetzugang.</li> <li>8.1.1.a Kostenfalle Standardvertrag.</li> <li>8.1.1.b Die Alternative: WLAN.</li> <li>8.1.1.c Teuer! Teuer! Teuer!</li> <li>8.1.2 Automatische Einrichtung.</li> <li>8.1.3 Weitere Konfigurationsparameter.</li> <li>8.2 Umschaltung WLAN und Mobilfunk-Internet.</li> <li>8.2.1 WLAN aktivieren/deaktivieren.</li> <li>8.3 Empfangsstärke Mobilfunk und WLAN.</li> <li>WLAN.</li> <li>9.1 WLAN-Verbindung aufbauen.</li> <li>9.1.2 WPS-Schnellverbindung.</li> </ul>	101 103 103 104 108 109 109 109 110 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 113 114 116 117 117 118	2
8.	7.3 Listen- und Detailanzeige.         7.3.1 Verknüpfung auf dem Startbildschirm.         7.4 Die SIM-Karte.         7.5 Kontaktfoto und Klingelton.         7.6 Suchen.         7.7 Favoriten.         7.8 Visitenkartenscanner.         7.9 Weitere Funktionen.         Internet einrichten und nutzen.         8.1 Internet zugang einrichten.         8.1.1 Tipps zum Internetzugang.         8.1.1.2 Kostenfalle Standardvertrag.         8.1.1.5 Die Alternative: WLAN.         8.1.1.6 Teuer! Teuer! Teuer!         8.1.3 Weitere Konfigurationsparameter.         8.2 Umschaltung WLAN und Mobilfunk-Internet.         8.2.1 WLAN aktivieren/deaktivieren.         8.2.2 Mobilfunk-Internet aktivieren/deaktivieren.         8.3 Empfangsstärke Mobilfunk und WLAN.         WLAN-Verbindung aufbauen.         9.1 WLAN-Verbindung aufbauen.         9.1.1 WLAN über die Einstellungen einrichten.         9.1.2 WPS-Schnellverbindung.         9.2 WLAN-Zugangspunkte verwalten.	101 103 103 104 108 109 109 109 110 <b>11</b> 112 112 112 112 112 112 112 112 113 114 116 <b>11</b> 117 117 118 119	2

10. E-Mail	
10.1 E-Mail-Einrichtung	
10.1.1 E-Mail-Konto automatisch einrichten	
10.1.2 E-Mail-Konto manuell einrichten	124
10.1.3 Mehrere E-Mail-Konten verwalten	126
10.1.3.a Konto löschen	127
10.2 E-Mail-Konto bearbeiten	
10.2.1 Allgemeine Einstellungen	
10.2.2 Konto-Einstellungen	
10.3 E-Mail-Anwendung in der Praxis	
10.3.1 E-Mail-Ordner.	
10.3.2 E-Mails abruien	
10.5.5 E-Mails lesell und beantworten	
10.3.4 VIF	
10.3.6 Dateianlagen	134
10.3.7 Absender ins Telefonbuch aufnehmen	136
10.4 E-Mail erstellen und senden	137
10.4.1 Cc/Bcc	138
10.4.2 Entwürfe	139
10.4.3 E-Mail-Anhänge.	
10.5 Favoriten	
10.6 Stapelvorgänge	141
10.7 E-Mail-Ansichten	142
10.8 Suche	142
10.9 E-Mails auf dem Startbildschirm	143
11. Gmail	
11.1 Gmail in der Pravis	147
11.1 F-Mails abrufen	147
11.1.2 Absender ins Telefonbuch aufnehmen	149
11 1 3 Dateianlagen	150
11.1.4 Labels	
11.1.5 E-Mails beantworten	
11.1.6 E-Mail neu schreiben	
11.1.7 Weitere Funktionen bei der E-Mail-Erstellung	
11.1.7.a Cc/Bcc	156
11.1.7.b Dateianlage	156
11.1.8 Entwürfe	157
11.1.9 E-Mails löschen	159
11.2 Weitere Funktionen	160
11.2.1 Nachrichten durchsuchen	160
11.2.2 Zurückstellen	
11.2.3 Archivieren.	
11.2.4 Unterdrücken.	
11.2.5 Wichtig-Ordner	
11.2.6 Marklerungen	
11.2./ Spam	
11.2.8 Stapetvorgange	
11.2.7 WISCHIgton Zulli Althivititii	109 160
11.3 Dilisionungon 11.3.1 Allgemeine Finstellungen	109 160
11.3.1 a Kompaktheitsorad der Konversationsliste	
11.3.2 Konto-Finstellungen	170
11.3.2 Konto-Emisteriungen	
11.3.2.b Automatisch zugewiesene Labels	173
11 4 Zugriff auf Gmail vom Starthildschirm	174
12 Chromo-Wohbrowsor	
12.1 labs	

12.2 Lesezeichen		
12.3 Dateien herunterladen	183	
12.4 Einstellungen	184	
12.4.1 Datenschutz	185	
12.4.2 Bedienungshilfen	186	
12.4.3 Website-Einstellungen	186	
12.5 Lesezeichen auf dem Startbildschirm	187	
13 Google Mans		189
12.1 Casala Mana mutan	100	
13.1 Google Maps nutzen	189	
13.2 Eigene Position	192	
13.5 Parken	192	
13.4 Das Schnellmenu	193	
13.5 Kartenausschnitt auf dem Gerät speichern	194	
13.6 Suche		
13.7 Navigation		
13.7.1 Routenplaner.		
13.7.2 Navigation in der Praxis	202	
13.7.3 Schnelle Navigation	204	
13.8 Ansichten	206	
13.9 Google Local	207	
13.9.1 Markierungen	208	
13.10 Adressen aus dem Telefonbuch	209	
13.11 Einstellungen	210	
14. WhatsApp		.213
14.1 Frster Start	213	
14.2 Nachrichten schreiben	215	
14.3 Nachrichten empfangen	217	
14.4 Weitere Funktionen	217 217	
14.5 Telefonie über Whats Ann	219	
15 Dee Coogle Konte		220
15. Das Google-Konto		.220
<ul><li>15. Das Google-Konto</li></ul>	220	.220
<ul> <li>15.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung</li></ul>	220 222	.220
<ul> <li>15. Das Google-Konto</li></ul>	220 222	.220 .224
<ul> <li>15. Das Google-Konto</li></ul>	220 222 	.220 .224
<ul> <li>15. Das Google-Konto</li></ul>		.220 .224
<ul> <li>15. Das Google-Konto</li></ul>		.220 .224
<ul> <li>15. Das Google-Konto</li></ul>		.220 .224
<ul> <li>15. Das Google-Konto</li></ul>		.220 .224
<ul> <li>15. Das Google-Konto</li></ul>		.220 .224
<ul> <li>15. Das Google-Konto</li></ul>		.220 .224
<ul> <li>15. Das Google-Konto</li></ul>		.220
<ul> <li>15. Das Google-Konto</li></ul>		.220
<ul> <li>11.5 Foreforme deel whater application of the foreforme deel whater application of the foreformed deel whether application deel whether application of the foreformed deel whether application of the fo</li></ul>		.220
<ul> <li>15. Das Google-Konto</li></ul>	220 222 222 225 227 228 230 231 232 233 236 236 237	.220
<ul> <li>11.8 Fereinite delt (Hallis pp)</li> <li>15.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung.</li> <li>15.2 Google-Konto entfernen.</li> <li>16.2 Benutzeroberfläche optimal nutzen.</li> <li>16.1 Bildschirmanzeige anpassen.</li> <li>16.2 Ruhemodus (Bitte nicht stören).</li> <li>16.3 Intelligente Unterstützung.</li> <li>16.3.1 HiTouch.</li> <li>16.3.2 Einhandbedienung.</li> <li>16.3.3 Bewegungssteuerung.</li> <li>16.3.4 Huawei-Sprachsteuerung.</li> <li>16.4 Benachrichtigungen.</li> <li>16.5 Apps.</li> <li>16.6 Schnellmenü.</li> <li>16.7 Schnellaufruf.</li> <li>16.8 Geteilter Bildschirm</li> </ul>	220 222 222 225 227 228 230 231 232 233 236 236 237 238	.220
<ul> <li>15. Das Google-Konto</li></ul>		.220
<ul> <li>15. Das Google-Konto</li></ul>		.220
<ul> <li>15. Das Google-Konto</li></ul>	220 222 222 225 227 228 230 231 232 233 236 236 236 237 238 240 241 241	.220
<ul> <li>15. Das Google-Konto</li></ul>	220 222 222 225 227 228 230 231 232 233 236 236 237 238 240 241 241 241 242	.220
<ul> <li>15. Das Google-Konto</li></ul>	220 222 222 225 227 228 230 231 232 233 236 236 237 238 236 237 238 240 241 241 241 242	.220
<ul> <li>15. Das Google-Konto</li></ul>	220 222 222 225 227 228 230 231 232 233 236 236 237 238 240 241 241 241 242	.220
<ul> <li>15. Das Google-Konto</li></ul>		.220
<ul> <li>15. Das Google-Konto</li></ul>		.220 .224
<ul> <li>15. Das Google-Konto</li></ul>	220 222 222 225 227 228 230 231 232 233 236 236 237 238 240 241 241 241 242 243 244 245	.220
<ul> <li>15. Das Google-Konto</li></ul>	220 222 222 225 227 228 230 231 232 233 236 236 237 238 240 241 241 242 241 242 243 244 245 246	.220
<ul> <li>15. Das Google-Konto</li></ul>	220 222 222 225 227 228 230 231 232 233 236 236 237 238 240 241 241 241 242 241 242 243 244 245 246 250	.220

18	. Nutzung von zwei SIM-Karten	252
	18.1 Dual-SIM in der Praxis	254
19	Play Store	
	10.1 Konton	250
	10.2 Drogramma installioran	250
	19.2 Programme doinstallieren	239 261
	19.5 Flogramme demstameren	201
	19.4 Wullschliste	201
	19.5 Oute von schlechter Software unterscheiden	202
	19.0 Ellistenungen	204
	19.7 Ausgebiendete Navigationstasten	203
	19.8 Softwarekaul im Google Play Store	203
	19.9 Google-Guischeine	20/
	19.10 пі-Арр-Каше	208
20	. Kamera	270
	20.1 Foto erstellen	272
	20.1.1 Belichtung	273
	20.1.2 Fokus und Messpunkt	273
	20.2 Fotomodus auswählen.	273
	20.2.1 Profi-Modus	274
	20.2.2 Portrait-Modus	275
	20.2.3 Blende-Modus	275
	20.3 Zoom	276
	20.4 Einstellungen	277
	20.5 Video-Funktion	278
	20.5.1 Video-Einstellungen	278
21	Galerie	279
21		
	21.1 Ansichten	279
	21.1.1 Albensortierung	280
	21.2 Vollbildansicht.	280
	21.2.1 Einzelnes Bild bearbeiten	281
	21.3 Bilder verarbeiten	282
	21.4 Videos	283
	21.5 Positionsdaten	283
22	. Google Assistant	285
	22.1 Einrichtung	285
	22.2 Aufruf	285
	22.3 Funktionen des Handys steuern	286
	22.4 Weitere Funktionen	288
	22.5 Einstellungen	290
	22.6 Google Lens	292
22	Kalandar	->- 295
23		<b>233</b>
	23.1 Kalenderansichten	295
	23.1.1 Jahresansicht	296
	23.1.2 Monatsansicht	296
	23.1.3 Wochenansicht	297
	23.1.4 Tagesansicht	298
	23.2 Navigation im Kalender	299
	23.3 Neuen Termin hinzufügen	300
	23.4 Weitere Terminverwaltungsfunktionen	303
	23.5 Terminerinnerung	305
	23.6 Kalender im Startbildschirm	305
24	. Google Fotos	
	24.1 Start und erste Einrichtung	306
	24.2 Die Benutzeroberfläche	307
	24.3 Geräteordner sichern	309
	24.3.1. Zu sichernden Geräteordner im Assistenten auswählen	309
		207

24.3.2 Zu sichernden Ordner in der Alben-Ansicht auswählen	
24.3.3 Sicherung über das Benachrichtigungsfeld	
24.4 Medien verwalten	
24.5 Spezialfunktionen	
24.6 Suche	
24./ Einstellungen	
25. Play Musik	
25.1 Der Wiedergabebildschirm	
25.1.1 Warteschlange	
25.2 Playlists	
25.2.1 Playlist erstellen	
25.2.2 Playlist nutzen.	
25.2.3 Playlist bearbeiten	
25.3 Wiedergabe im Hintergrund	
25.4 Der Google Play Musik-Dienst.	
25.4.1 Eiste Einiteitung	
25.4.2 Radi von Songs oder Anden	326
25.4.5 Thay Musik in del Traxis	327
25.4.5 Offline-Nutzung	327
25.4.6 Streaming-Einstellungen	
25.5 Welcher Song ist das?	
26 Weitere Programme	331
26.1 Dechner	221
26.2 Datajan	331
26.3 YouTube	332
26.4 Google Drive	335
26.4 1 Dateien bei Google Drive hochladen	337
26.4.2 Office-Datei erstellen	
26.4.3 Dateien freigeben	
26.5 Google-Anwendung	
26.6 Uhr und Alarm	
26.1 Google Play Filme	
26.2 Huawei HiVision	
26.2.1 Aufruf	
26.2.2 Praktische Nutzung	
26.3 Telefonmanager	
26.3.1 Optimierung.	
20.5.2 Energie sparen	
27. Empfehlenswerte Apps aus dem Play Store	
27.1 Installation	
27.2 Empfehlungen	
27.2.1 Fernsehen	
27.2.2 TV- und Kinoprogramm.	
27.2.3 Transport, Keisen und Hotels	
27.2.4 Auskunit	
28.1 Bluetooth ein/ausschalten	
28.2 Bluetooth konfigurieren	
28.3 Bluetooth-Headset/Freisprecheinrichtung verwenden	
29. Tipps & Tricks	
29.1 Zip-Dateien	
29.2 Anwendungen als Standard	
29.3 Handy verloren oder geklaut – was nun?	
29.3.1 Datenschutz	

29.4 Akkulaufzeit erhöhen.       367         29.4.1 Akku-Lebensdauer.       368         29.5 Screenshots (Bildschirmkopien).       368         29.6 Startbildschirmstil.       369         29.7 Handy zurücksetzen.       370         29.8 Schaltleisten im Benachrichtigungsfeld bearbeiten.       371         29.9 Ordner.       371         29.9.1 Ordner anlegen und verwalten.       372         29.10 App-Sperre.       373         30. Zugriffssperren.       376         30.1 Displaysperre.       376         30.2 Gerätesperre.       377         30.2.1 Entsperren.       378         30.2.2 PIN ändern.       379         30.4 Android Geräte-Manager.       380         31.1 Einrichtung des Fingerabdrucks.       383         31.1 Einrichtung des Fingerabdrucks.       383         31.2 Fingerabdrucke verwalten.       385         32. Eingabemethoden.       387         32.1 SwiftKey-Tastenfeld.       392         32.1.2 Wortvorschläge.       393         32.3 Einstellungen.       394         32.3.1 Layout       395         32.3.2 Tastenfeldgröße.       396         32.3.3 Inkognito.       396         32.4 Weitere Einstellungen.       397 </th <th>29.3.2 Schutz von Firmendaten</th> <th></th>	29.3.2 Schutz von Firmendaten	
29.4.1 Akku-Lebensdauer.       368         29.5 Screenshots (Bildschirmkopien)       368         29.6 Startbildschirmstil.       369         29.7 Handy zurücksetzen.       370         29.8 Schaltleisten im Benachrichtigungsfeld bearbeiten.       371         29.9 Ordner.       371         29.9 Ordner.       371         29.9.1 Ordner anlegen und verwalten.       372         29.10 App-Sperre.       373         30. Zugriffssperren.       376         30.1 Displaysperre.       376         30.2.1 Entsperren.       378         30.2.2 PIN ändern.       379         30.4 Android Geräte-Manager.       379         30.4 Android Geräte-Manager.       380         31.1 Einrichtung des Fingerabdrucks       383         31.2 Fingerabdrucksensor.       383         32.1 SwiftKey-Tastenfeld.       389         32.1.1 Emoij.       390         32.1.2 Wortvorschläge.       392         32.2 Google-Suche.       393         32.3 Instellungen.       394         32.1.2 Wortvorschläge.       396         32.1.3 Layout.       395         32.2 Google-Suche.       393         32.3 Inkognite.       396         32.3.1 Layout.<	29.4 Akkulaufzeit erhöhen	
29.5       Screenshots (Bildschirmkopien)       368         29.6       Startbildschirmstil       369         29.7       Handy zurücksetzen       370         29.8       Schaltleisten im Benachrichtigungsfeld bearbeiten       371         29.9       Ordner       371         29.9       Ordner anlegen und verwalten       372         29.10       App-Sperre       373         30.       Zugriffssperren       376         30.2       Gerätesperre       377         30.2.1       Entsperren       378         30.2.2       PIN ändern       378         30.2.2       PIN ändern       379         30.3       SIM-Sperre       379         30.4       Android Geräte-Manager       380         31.1       Eingerabdrucksensor       383         31.1       Eingerabdrucksensor       383         32.1       SwiftKey-Tastenfeld       389         32.1.1       Emoij       390         32.1.2       Wortvorschläge       392         32.3       Instrellungen       394         32.3.1       Layout       395         32.3.2       Tastenfeldgröße       396         32.3.3	29.4.1 Akku-Lebensdauer	
29.6 Startbildschirmstil.       369         29.7 Handy zurücksetzen.       370         29.8 Schaltleisten im Benachrichtigungsfeld bearbeiten.       371         29.9 Ordner.       371         29.9.1 Ordner anlegen und verwalten.       372         29.10 App-Sperre.       373         30. Zugriffssperre.       376         30.2 Gerätesperre.       377         30.2.1 Entsperren.       378         30.2.2 PIN ändern.       379         30.4 Android Geräte-Manager.       380         31.1 Einrichtung des Fingerabdrucks.       383         31.2 Fingerabdrücksensor.       383         31.1 Einrichtung des Fingerabdrucks.       383         31.2 Kyöffkey-Tastenfeld.       389         32.1.1 Emoij.       390         32.1.2 Wortvorschläge.       392         32.2 1.2 Wortvorschläge.       392         32.3 I. Layout.       395         32.3 I. Layout.       396         32.4 Weitere Einstellungen.       397         32.4 Weitere Einstellungen.       397         32.5 Spracherkennung.       400         32.6 Texte kopieren, auschneiden und einfügen.       400         32.7.1 GIF.       401         32.7.2 Sticker.       402	29.5 Screenshots (Bildschirmkopien)	
29.7 Handy zurücksetzen.       370         29.8 Schaltleisten im Benachrichtigungsfeld bearbeiten.       371         29.9 Ordner.       371         29.9 Ordner.       371         29.10 App-Sperre.       373         30. Zugriffssperren.       376         30.1 Displaysperre.       376         30.2 Cerätesperre.       377         30.2.1 Entsperren.       378         30.2.2 PIN ändern.       379         30.3 SIM-Sperre.       379         30.4 Android Geräte-Manager.       380         31. Der Fingerabdrucksensor.       383         31.1 Einrichtung des Fingerabdrucks.       383         31.2 Fingerabdrück verwalten.       385         32. Eingabemethoden.       387         32.1.1 Emoij       390         32.1.2 Wort/vorschläge.       392         32.1.2 La Das Anwendungswörterbuch.       392         32.3 Einstellungen.       394         32.3.1 Layout.       395         32.3.2 Tastenfeldgröße       396         32.3.3 Inkognito.       396         32.4 Weitere Einstellungen.       397         32.4 Durchgehende Eingabe.       399         32.5 Spracherkennung.       400         32.6 Texte kopieren, aus	29.6 Startbildschirmstil	
29.8 Schaltleisten im Benachrichtigungsfeld bearbeiten.       371         29.9 Ordner.       371         29.9.1 Ordner anlegen und verwalten.       372         29.10 App-Sperre.       373         30. Zugriffssperren.       376         30.1 Displaysperre.       376         30.2 Gerätesperre.       377         30.2.1 Entsperren.       378         30.2.2 PIN ändern.       379         30.3 SIM-Sperre.       379         30.4 Android Geräte-Manager.       380         31.1 Einrichtung des Fingerabdrucks.       383         31.1 Einrichtung des Fingerabdrucks.       383         31.2 Fingerabdrück verwalten.       385         32. Eingabemethoden.       387         32.1.1 Emoij.       390         32.1.2 wortvorschläge.       392         32.3 Lagout.       393         32.3 Einstellungen.       394         32.3.1 Layout.       395         32.3.2 Tastenfeldgröße.       396         32.3.3 Inkognito.       396         32.3.4 Weitere Einstellungen.       397         32.4 Weitere Einstellungen.       397         32.5 Spracherkennung.       400         32.6 Texte kopieren, ausschneiden und einfügen.       400	29.7 Handy zurücksetzen.	
29.9 Ordner       371         29.9.1 Ordner anlegen und verwalten       372         29.10 App-Sperre       373         30. Zugriffssperren       376         30.1 Displaysperre       376         30.2 Gerätesperre       377         30.2.1 Entsperren       378         30.2.2 PIN ändern       379         30.3 SIM-Sperre       379         30.4 Android Geräte-Manager       380         31.1 Einrichtung des Fingerabdrucks       383         31.2 Fingerabdrücke verwalten       385         32. Eingabemethoden       385         32.1 SwiftKey-Tastenfeld       389         32.1.2 Wortvorschläge       392         32.3 Einstellungen       394         32.3.1 Layout       395         32.3 Instellungen       396         32.3.3 Inkognito       396         32.3.4 Weitere Einstellungen       397         32.4 Weitere Einstellungen       397         32.5 Spracherkennung       400         32.7.1 GIF       400         32.7.2 Sticker       400         32.7.3 Urdigehende Eingabe       399         32.3 Inkognito       396         32.3.4 Weitere Einstellungen       397         32.4 Du	29.8 Schaltleisten im Benachrichtigungsfeld bearbeiten	
29.9.1 Ordner anlegen und verwalten       372         29.10 App-Sperre.       373         30. Zugriffssperren       376         30.1 Displaysperre.       376         30.2 Gerätesperre.       377         30.2.1 Entsperren.       378         30.2.2 PIN ändern.       379         30.3 SIM-Sperre.       379         30.4 Android Geräte-Manager.       380         31. Der Fingerabdrucksensor.       383         31.1 Einrichtung des Fingerabdrucks.       383         31.2 Fingerabdrücke verwalten.       385         32. Eingabemethoden.       387         32.1.1 Emoij.       390         32.1.2 Wortvorschläge.       392         32.1.2 Wortvorschläge.       392         32.2 Google-Suche.       393         32.3 Einstellungen.       394         32.3.1 Layout.       396         32.3.2 Tastenfeldgröße.       396         32.3.3 Inkognito.       396         32.3.4 Weitere Einstellungen.       397         32.4 Weitere Einstellungen.       397         32.5 Spracherkennung.       400         32.7 Tseinefeldgröße.       399         32.3 Inkognito.       396         32.3.4 Weitere Einstellungen.       400	29.9 Ordner	
29.10 App-Sperre.       373 <b>30. Zugriffssperren</b> . <b>376</b> 30.1 Displaysperre.       376         30.2 Gerätesperre.       377         30.2.1 Entsperren       378         30.2.2 PIN ändern.       379         30.3 SIM-Sperre.       379         30.4 Android Geräte-Manager.       380 <b>31. Der Fingerabdrucksensor</b> . <b>383</b> 31.1 Einrichtung des Fingerabdrucks.       383         31.2 Fingerabdrücke verwalten.       385 <b>32.1 SwiftKey-Tastenfeld</b> .       389         32.1.1 Emoij.       390         32.1.2 Wortvorschläge       392         32.3 Einstellungen.       394         32.3.1 Layout.       394         32.3.2 Tastenfeldgröße.       396         32.3.3 Inkognito.       396         32.3.4 Weitere Einstellungen.       397         32.4 Weitere Einstellungen.       397         32.5 Spracherkennung.       400         32.6 Texte kopieren, ausschneiden und einfügen.       400         32.7.1 GIF.       401         32.7.2 Sticker       402 <b>33. Stichwortverzeichnis 404</b>	29.9.1 Ordner anlegen und verwalten	
30. Zugriffssperren	29.10 App-Sperre	
30.1 Displaysperre.       376         30.2 Gerätesperre.       377         30.2.1 Entsperren.       378         30.2.2 PIN ändern.       379         30.3 SIM-Sperre.       379         30.4 Android Geräte-Manager.       380         31. Der Fingerabdrucksensor.       383         31.1 Einrichtung des Fingerabdrucks       383         31.2 Fingerabdrücke verwalten.       385         32. Eingabemethoden.       387         32.1.1 Emoij.       390         32.1.2 Wortvorschläge.       392         32.1.2 Google-Suche.       393         32.3 Einstellungen.       394         32.3.1 Layout.       395         32.3.2 Tastenfeldgröße.       396         32.3.3 Inkognito.       396         32.3.4 Weitere Einstellungen.       397         32.4 Durchgehende Eingabe.       399         32.5 Spracherkennung.       400         32.6 Texte kopieren, ausschneiden und einfügen.       400         32.7.1 GIF.       401         32.7.2 Sticker.       401         32.7.2 Sticker.       404         34. Weitere Bücher des Autors.       406	30. Zugriffssperren	
30.2 Gerätespere       377         30.2.1 Entsperren       378         30.2.2 PIN ändern       379         30.3 SIM-Sperre       379         30.4 Android Geräte-Manager       380         31. Der Fingerabdrucksensor       383         31.1 Einrichtung des Fingerabdrucks       383         31.2 Fingerabdrücke verwalten       385         32. Eingabemethoden       387         32.1 SwiftKey-Tastenfeld       389         32.1.1 Emoij       390         32.1.2 Wortvorschläge       392         32.3 L.2 Google-Suche       393         32.3 Einstellungen       394         32.3.1 Layout       395         32.3.2 Tastenfeldgröße       396         32.3.3 Inkognito       396         32.3.4 Weitere Einstellungen       397         32.4 Durchgehende Eingabe       399         32.5 Spracherkennung       400         32.6 Texte kopieren, ausschneiden und einfügen       400         32.7 Weitere Funktionen       401         32.7.1 GIF       401         32.7.2 Sticker       402	30.1 Displaysperre	
30.2.1 Entsperren.       378         30.2.2 PIN ändern.       379         30.3 SIM-Sperre.       379         30.4 Android Geräte-Manager.       380         31. Der Fingerabdrucksensor.       383         31.1 Einrichtung des Fingerabdrucks.       383         31.2 Fingerabdrucke verwalten.       385         32. Eingabemethoden.       387         32.1 SwiftKey-Tastenfeld.       389         32.1.1 Emoij.       390         32.1.2 Wortvorschläge.       392         32.1.2 Google-Suche.       393         32.3 Einstellungen.       394         32.3.1 Layout.       395         32.3.2 Tastenfeldgröße.       396         32.3.3 Inkognito.       396         32.3.4 Weitere Einstellungen.       397         32.4 Durchgehende Eingabe.       399         32.5 Spracherkennung.       400         32.6 Texte kopieren, ausschneiden und einfügen.       400         32.7.1 GIF.       401         32.7.2 Sticker.       401         32.7.2 Sticker.       402         33. Stichwortverzeichnis.       404	30.2 Gerätesperre	
30.2.2 PIN ändern.       379         30.3 SIM-Sperre.       379         30.4 Android Geräte-Manager.       380         31. Der Fingerabdrucksensor.       383         31.1 Einrichtung des Fingerabdrucks       383         31.2 Fingerabdrück verwalten.       385         32. Eingabemethoden.       387         32.1 SwiftKey-Tastenfeld.       389         32.1.1 Emoij.       390         32.1.2 Wortvorschläge.       392         32.1.2 Wortvorschläge.       392         32.1.3 Einstellungen.       394         32.3 Einstellungen.       394         32.3.1 Layout.       395         32.3.2 Tastenfeldgröße.       396         32.3.3 Inkognito.       396         32.3.4 Weitere Einstellungen.       397         32.4 Durchgehende Eingabe.       399         32.5 Spracherkennung.       400         32.7 Weitere Funktionen.       401         32.7.1 GIF.       401         32.7.2 Sticker.       402         33. Stichwortverzeichnis.       404         34. Weitere Bücher des Autors.       404	30.2.1 Entsperren	
30.3 SIM-Sperre.       379         30.4 Android Geräte-Manager.       380         31. Der Fingerabdrucksensor.       383         31.1 Einrichtung des Fingerabdrucks       383         31.2 Fingerabdrücke verwalten       385         32. Eingabemethoden.       387         32.1 SwiftKey-Tastenfeld       389         32.1.1 Emoij.       390         32.1.2 Wortvorschläge       392         32.1.2 Uvortvorschläge       392         32.1.2 Loga Das Anwendungswörterbuch       392         32.3 Einstellungen.       394         32.3.1 Layout.       395         32.3.2 Tastenfeldgröße.       396         32.3.3 Inkognito.       396         32.3.4 Weitere Einstellungen.       397         32.4 Durchgehende Eingabe.       399         32.5 Spracherkennung.       400         32.6 Texte kopieren, ausschneiden und einfügen.       400         32.7.1 GIF.       401         32.7.2 Sticker.       402         33. Stichwortverzeichnis.       404         34. Weitere Bücher des Autors.       406	30.2.2 PIN ändern	379
30.4 Android Geräte-Manager.       380         31. Der Fingerabdrucksensor.       383         31.1 Einrichtung des Fingerabdrucks.       383         31.2 Fingerabdrücke verwalten.       385         32. Eingabemethoden.       387         32.1 SwiftKey-Tastenfeld.       389         32.1.1 Emoij.       390         32.1.2 Wortvorschläge.       392         32.1.2 Wortvorschläge.       392         32.1.2 Wortvorschläge.       392         32.1.2 Wortvorschläge.       392         32.3 Einstellungen.       394         32.3.1 Layout.       395         32.3.2 Tastenfeldgröße.       396         32.3.3 Inkognito.       396         32.3.4 Weitere Einstellungen.       397         32.4 Durchgehende Eingabe.       399         32.5 Spracherkennung.       400         32.7 Weitere Funktionen.       400         32.7 Weitere Funktionen.       401         32.7.1 GIF.       401         32.7.2 Sticker.       402         33. Stichwortverzeichnis.       404         34. Weitere Bücher des Autors.       404	30.3 SIM-Sperre.	
31. Der Fingerabdrucksensor.       383         31.1 Einrichtung des Fingerabdrucks       383         31.2 Fingerabdrücke verwalten       385         32. Eingabemethoden.       387         32.1 SwiftKey-Tastenfeld.       389         32.1.1 Emoij.       390         32.1.2 Wortvorschläge.       392         32.1.2 Wortvorschläge.       392         32.1.2 Wortvorschläge.       392         32.1.2 Moter vorschläge.       392         32.1.2 Kongele-Suche.       393         32.3 Einstellungen.       394         32.3.1 Layout.       395         32.3.2 Tastenfeldgröße.       396         32.3.3 Inkognito.       396         32.3.4 Weitere Einstellungen.       397         32.4 Durchgehende Eingabe.       399         32.5 Spracherkennung.       400         32.7 Weitere Funktionen       400         32.7 Weitere Funktionen       401         32.7.2 Sticker.       402         33. Stichwortverzeichnis.       404         34. Weitere Bücher des Autors.       406	30.4 Android Geräte-Manager.	
31.1 Einrichtung des Fingerabdrucks       383         31.2 Fingerabdrücke verwalten       385         32. Eingabemethoden       387         32.1 SwiftKey-Tastenfeld       389         32.1.1 Emoij       390         32.1.2 Wortvorschläge       392         32.1.2.a Das Anwendungswörterbuch       392         32.3 Einstellungen       394         32.3.1 Layout       395         32.3.2 Tastenfeldgröße       396         32.3.3 Inkognito       396         32.3.4 Weitere Einstellungen       397         32.4 Durchgehende Eingabe       399         32.5 Spracherkennung       400         32.6 Texte kopieren, ausschneiden und einfügen       400         32.7 Weitere Funktionen       401         32.7.2 Sticker       402         33. Stichwortverzeichnis       404         34. Weitere Bücher des Autors       406	31. Der Fingerabdrucksensor	
31.2 Fingerabdrücke verwalten.       385         32. Eingabemethoden.       387         32.1 SwiftKey-Tastenfeld.       389         32.1.1 Emoij.       390         32.1.2 Wortvorschläge.       392         32.1.2 Wortvorschläge.       392         32.1.2 Jos Anwendungswörterbuch.       392         32.2 Google-Suche.       393         32.3 Einstellungen.       394         32.3.1 Layout.       395         32.3.2 Tastenfeldgröße.       396         32.3.3 Inkognito.       396         32.3.4 Weitere Einstellungen.       397         32.4 Durchgehende Eingabe.       399         32.5 Spracherkennung.       400         32.7 Weitere Funktionen.       401         32.7.1 GIF.       401         32.7.2 Sticker.       402         33. Stichwortverzeichnis.       404         34. Weitere Bücher des Autors.       406	31.1 Finrichtung des Fingerabdrucks	383
32. Eingabemethoden.38732.1 SwiftKey-Tastenfeld.38932.1.1 Emoij.39032.1.2 Wortvorschläge.39232.1.2 Wortvorschläge.39232.2 Google-Suche.39332.3 Einstellungen.39432.3.1 Layout.39532.2 Tastenfeldgröße.39632.3.3 Inkognito.39632.4 Weitere Einstellungen.39732.4 Durchgehende Eingabe.39932.5 Spracherkennung.40032.6 Texte kopieren, ausschneiden und einfügen.40032.7 Weitere Funktionen.40132.7.1 GIF.40132.7.2 Sticker.40233. Stichwortverzeichnis.40434. Weitere Bücher des Autors.406	31.2 Fingerabdrücke verwalten	385
32.1       SwiftKey-Tastenfeld.       389         32.1.1       Emoij.       390         32.1.2       Wortvorschläge.       392         32.1.2       Jos Anwendungswörterbuch.       392         32.2       Google-Suche.       393         32.3       Einstellungen.       394         32.3.1       Layout.       395         32.3.2       Tastenfeldgröße.       396         32.3.3       Inkognito.       396         32.3.4       Weitere Einstellungen.       397         32.4       Durchgehende Eingabe.       399         32.5       Spracherkennung.       400         32.6       Texte kopieren, ausschneiden und einfügen.       400         32.7       Weitere Funktionen.       401         32.7.1       GIF.       401         32.7.2       Sticker.       402         33.       Stichwortverzeichnis.       404         34.       Weitere Bücher des Autors.       406	32. Eingabemethoden	
32.1.1 Emoij	32.1 SwiftKey-Tastenfeld	389
32.1.1       Wortvorschläge	32.1 1 Emoji	390
32.1.2.a Das Anwendungswörterbuch       392         32.2 Google-Suche       393         32.3 Einstellungen       394         32.3.1 Layout       395         32.3.2 Tastenfeldgröße       396         32.3.3 Inkognito       396         32.3.4 Weitere Einstellungen       397         32.4 Durchgehende Eingabe       399         32.5 Spracherkennung       400         32.6 Texte kopieren, ausschneiden und einfügen       400         32.7.1 GIF       401         32.7.2 Sticker       402         33. Stichwortverzeichnis       404         34. Weitere Bücher des Autors       406	32.1.1 Entorg	392
32.2 Google-Suche.       393         32.3 Einstellungen.       394         32.3.1 Layout.       395         32.3.2 Tastenfeldgröße.       396         32.3.3 Inkognito.       396         32.3.4 Weitere Einstellungen.       397         32.4 Durchgehende Eingabe.       399         32.5 Spracherkennung.       400         32.6 Texte kopieren, ausschneiden und einfügen.       400         32.7.1 GIF.       401         32.7.2 Sticker.       402         33. Stichwortverzeichnis.       404         34. Weitere Bücher des Autors.       406	32.1.2 Wortvorsenluge	392
32.2       Google Ouelle	32.1.2.a Das Anwendungsworterbaen	393
32.3 I Layout	32.2 Google Suche	394
32.3.2       Tastenfeldgröße	32.5 Emisteriungen	395
32.3.2       Fusicinitial restriction of the second state of the s	32.3.7 Eugout	396
32.3.4 Weitere Einstellungen	32.3.3 Inkognito	396
32.4 Durchgehende Eingabe	32.3.4 Weitere Einstellungen	397
32.5       Spracherkennung.       400         32.6       Texte kopieren, ausschneiden und einfügen.       400         32.7       Weitere Funktionen.       401         32.7.1       GIF.       401         32.7.2       Sticker.       402         33.       Stichwortverzeichnis.       404         34.       Weitere Bücher des Autors.       406	32.4 Durchgehende Eingabe	399
32.6 Texte kopieren, ausschneiden und einfügen	32.5 Spracherkennung	400
32.7       Weitere Funktionen	32.6 Texte konjeren ausschneiden und einfügen	400
32.7.1 GIF	32.7 Weitere Funktionen	
32.7.2 Sticker	32.7.1 GIF	
33. Stichwortverzeichnis	32.7.2 Sticker	402
34. Weitere Bücher des Autors406	33. Stichwortverzeichnis	
	34. Weitere Bücher des Autors	

# 2. Einführung

Vielleicht gehören Sie auch zu den Anwendern, die sich bisher mit einem Einfach-Handy zufrieden gegeben haben und nun erstmals ein sogenanntes Smartphone nutzen. Alternativ besitzen Sie schon seit geraumer Zeit ein Smartphone, verwenden darauf aber derzeit nur die Telefonie-Funktionen.

Was aber ist ein **Smartphone**? Darunter versteht man ein Mobiltelefon, das neben der Telefonie noch weitere Funktionen mitbringt, die sonst nur PCs aufweisen, beispielsweise Kontakt- und Teminverwaltung, Musikabspielgerät, Internet, usw. Von wenigen Billig-Handys, die für maximal 30 Euro angeboten werden, sind übrigens genau genommen inzwischen alle Smartphones.

Die Betriebssoftware, sozusagen das Herz Ihres Handys, ist das von Google entwickelte Android. Es erfüllt die gleichen Aufgaben wie das Windows-Betriebssystem auf Ihrem PC oder Notebook.

### 2.1 Das ist bei Android anders

Dieses Kapitel soll kurz die Unterschiede zwischen den »alten« Handys und den modernen Smartphones beleuchten.

Schon bei der ersten Inbetriebnahme gibt es den ersten Unterschied: Während früher ein Handy nach dem Einschalten und der PIN-Eingabe sofort betriebsbereit war, müssen Sie bei einem Android-Handy erst Ihren Internetzugang einrichten. Überhaupt empfiehlt es sich, einen Blick auf den Mobilfunkvertrag zu werfen, denn dieser muss auch eine **Internetflatrate** (Datenvertrag) beinhalten. Sie zahlen dann nur einen festen Betrag für die Internetnutzung und keinen nutzungsabhängigen – letzteres ist meist extrem teuer. Auf dieses Thema gehen wir übrigens später noch genauer ein.



Bereits beim ersten Einschalten eines Android-Handys richten Sie die Internetverbindung ein.

Eine permanente Internetverbindung ist für Android-Handys wichtig. Natürlich sind Webbrowser und E-Mail-Anwendung ohne Internetanbindung unbrauchbar – aber wussten Sie, dass sogar Programme, von denen Sie es nie erwarten würden, aufs Internet angewiesen sind? Ihr Android-Handy speichert beispielsweise auch Ihre Kontakte, Termine, Lesezeichen des Chrome-Browsers, Ihre Fotos und Videos und vieles mehr im Internet. Das hört sich zunächst erst einmal ungewohnt an, hat aber für Sie durchaus Vorteile, wie wir unten noch zeigen werden. Ihre persönlichen Daten landen natürlich nicht einfach frei im Internet, sondern sind geschützt vor fremden Zugriff.

Den Speicherort für Ihre Daten legen Sie übrigens bereits bei der ersten Inbetriebnahme Ihres Android-Handys fest. Es handelt sich dabei um Ihr sogenanntes **Google-Konto**. Dieses hat immer das Format *IhrName@gmail.com*. Dabei ist *IhrName* ein von Ihnen frei wählbarer Name, erlaubt sind zum Beispiel die Kontonamen *hans.mueller@gmail.com*, *hmueller25@gmail.com oder mueller201@gmail.com*.

Einführung



Ihr Google-Konto erstellen Sie direkt nach der Interneteinrichtung beim ersten Einschalten Ihres Android-Handys. Den Kontonamen dürfen Sie frei wählen.

Nicht jeder ist darüber glücklich, dass seine Daten bei Google gespeichert werden. Google informiert aber sehr offen darüber und fragt gegebenenfalls nach Ihrer Zustimmung. Natürlich dürfen Sie auch ablehnen, aber ohne Google-Konto müssen Sie auf viele Komfortfunktionen verzichten. Dazu zählt auch die nachträgliche Installation von weiteren nützlichen Programmen aus dem Play Store.

### 2.2 Das Google-Prinzip

Wie bereits erwähnt, sammelt Google systematisch Ihre Daten, denn Ihr Android-Gerät lädt alle Ihre Kontakte, Termine, Browser-Lesezeichen, Fotos, usw. auf Google-Server im Internet hoch. Wenn Sie erst gar kein Google-Konto auf dem Handy einrichten, umgehen Sie natürlich dieses Problem. Einige wichtige Anwendungen wie der Google Play Store, aus dem man Programme installiert, funktionieren dann allerdings nicht.

### 2.3 Die SIM-Karte

Ihr Handy unterstützt zwei Arten des Internetzugangs:

- Über das Mobilfunknetz: Sie sollten pr
  üfen, ob Ihr Handyvertrag auch die kostenloses Internetnutzung ausweist. Viele Netzbetreiber sprechen dabei von »Internet-Flatrate« oder »Datenflat«. Meist kann man die Internet-Flatrate f
  ür wenige Euro im Monat dazubuchen.
- Über WLAN: Wie Ihnen bekannt sein dürfte, lässt sich das Internet mit Ihrem Handy über WLAN nur zuhause beziehungsweise an ausgewiesenen WLAN-Zugangspunkten in Hotels, Bars, usw. verwenden.

Weil das Handy nur Steckplätze für Nano-SIM-Karten anbietet, können Sie Ihre vorhandene SIM-Karte in der Regel nicht weiter verwenden. Falls Sie nur eine Mini- oder Micro-Karte besitzen, sollten Sie diese beim Mobilnetzbetreiber in eine Nano-Karte umtauschen (meist schickt er Ihnen kostenlos eine neue Nano-SIM-Karte zu und die alte Karte wird automatisch nach einigen Tagen ungültig).



Nano- und Micro-SIM-Karte im Größenvergleich mit einer Euro-Münze.

Da die elektrischen Kontaktflächen auf allen SIM-Karten identisch sind, ist es möglich, eine Micro-SIM auf das Nano-Format mit einer Schere zuzuschneiden. Wir raten davon ab, denn zum einen besteht die Gefahr, dass Sie den enthaltenen Chip beschädigen, zum anderen wird die zugeschnittene Karte nicht genau passen und sich gegebenenfalls im Handy verklemmen.

So legen Sie die SIM-Karte ein:

- 1. Öffnen Sie die Klappe auf Unterseite (P30 Pro) beziehungsweise linken Seite (P30) mit dem beiliegenden Stechwerkzeug und ziehen Sie vorsichtig die Schublade heraus.
- 2. Legen Sie das Handy auf einem Tisch ab.
- Die Schublade des P30 Pro nimmt zwei SIM-Karten auf. Sofern Sie nur eine SIM-Karte verwenden, legen Sie diese auf der Oberseite ein, sodass die Kontakte nach oben liegen. Beim P30 besitzt die SIM-Schublade dagegen zwei Ausparungen – hier liegen Sie die SIM-Karte in dem die SIM1 gekennzeichnete Aussparung.
- 4. Schieben Sie die Schublade vorsichtig in das Handy. Dazu ist eine sehr ruhige Hand nötig, weshalb Sie dies eventuell jemand anders überlassen sollten. Wenden Sie keine Gewalt an!

# 3. Erster Start

Es gibt wohl kaum etwas Frustrierenderes, als sich in ein neu gekauftes Gerät, sei es Kaffeevollautomat, Waschmaschine oder TV, einzuarbeiten. Beim Huawei ist dies kaum anders. Erfreulicherweise konfiguriert das Handy beim ersten Einschalten über einen Assistenten bereits einige wichtige Einstellungen, darunter Ihr Google-Konto und die Ermittlung Ihres Standorts.

**Hinweis**: Falls Sie bereits den Assistenten durchlaufen haben und schon Ihr Gerät nutzen, sollten Sie im Kapitel *4 Grundlagen der Bedienung* weiterlesen. Wo es in diesem Buch darauf ankommt, gehen wir auf die im Assistenten vorgenommenen Einstellungen nochmals ein. Sie verpassen also nichts!

Beachten Sie, dass der Assistent im Folgenden die Mobilfunk-Internetverbindung nutzt, um Daten mit Google-Servern auszutauschen. Auch im Alltagsbetrieb wird das Handy oft im Hintergrund aufs Internet zugreifen, weshalb Sie jetzt erst einmal prüfen sollten, ob Sie einen Handy-Vertrag mit Internetflatrate (auch als »Datenflatrate« oder »Datenvertrag« bezeichnet) nutzen. Bei älteren Verträgen erfolgt die Abrechnung meist pro Megabyte, sodass schnell hohe Beträge auf der nächsten Monatsrechnung auftauchen. Meist kann man aber zu seinem Vertrag eine Flatrate für wenige Euro pro Monat hinzu buchen. Fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrem Netzbetreiber oder in einem Handy-Shop nach.

Tipp: Wenn Sie Mobilfunkdatenverbindungen – aus welchen Gründen auch immer – vermeiden möchten, nutzen Sie das Handy einfach ohne eingelegte SIM-Karte. Der Assistent geht dann über WLAN (ein WLAN-Zugangspunkt muss natürlich vorhanden sein) online.

Auf die Internetverbindungen geht auch Kapitel 8.1 Internetzugang einrichten ein.





• Geben Sie nach dem Einschalten (der Ein-/Ausschalter befindet sich auf der rechten Seite) zuerst die SIM-PIN ein, damit sich das Huawei ins Netz einbucht. Schließen Sie Ihre Eingabe mit der OK-Schaltleiste auf dem eingeblendeten Tastenfeld ab.

• An dieser Stelle lernen Sie Ihren ersten Gestenbefehl kennen. Sofern jetzt nur die Uhrzeit und ein Bild angezeigt wird, ist die sogenannte Displaysperre aktiv, welche normalerweise verhindert, dass Sie unbeabsichtigt Funktionen auf dem Handy auslösen. Darauf kommen wir aber noch.

Tippen und halten Sie nun den Finger an einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm und ziehen Sie sofort in eine beliebige Richtung. Danach lassen Sie den Finger los.



• Stellen Sie die Sprache *Deutsch* ein. Dazu tippen und halten Sie mit dem Finger auf die Länderliste und bewegen den Finger nach oben oder unten. Lassen Sie dann den Finger los. Wenn Sie die SIM-Karte eines deutschen Anbieters eingelegt haben, dürfte *Deutsch* aber bereits voreingestellt sein.

Sollte bereits das richtige Land eingestellt sein, dann betätigen Sie JETZT STARTEN (Pfeil).

• Nun wählen Sie gegebenenfalls *Deutschland aus* (dürfte aber schon voreingestellt sein) und gehen auf *WEITER*.

Der »Zeigefinger« weist im Buch häufig auf Schaltleisten hin, die Sie antippen müssen.



• Aktivieren Sie das Abhakkästchen bei Ich habe die Bedingungen sorgfältig gelesen und akzeptiert.

• Gehen Sie danach auf *WEITER*.

## 3.1 Vorhandenes Google-Konto

Um das Handy (und andere Android-Geräte) sinnvoll zu nutzen, müssen Sie ein sogenanntes Google-Konto besitzen. Das Google-Konto hat das Format einer E-Mail-Adresse und immer die Endung *gmail.com*, beispielsweise *sallygievers@gmail.com*.

Falls Sie nicht wissen, was ein Google-Konto ist, oder bisher noch kein Android-Gerät genutzt

haben, lesen Sie bitte im Kapitel 3.2 Neues Google-Konto weiter.



**O**<sup>O</sup> Als Nächstes stellen Sie den genutzten WLAN-Zugangspunkt ein. Tippen Sie einen der gefundenen Zugangspunkte in der Liste an, im folgenden Bildschirm geben Sie im Eingabefeld das zugehörige Kennwort ein. Betätigen Sie *VERBINDEN*.

• Unter dem WLAN-Zugangspunkt erscheint »Verbunden«. Betätigen Sie WEITER.

Aus persönlicher Erfahrung wissen wir, dass viele Anwender nicht ihr WLAN-Kennwort wissen – meist liegt ja die Einrichtung des eigenen DSL-WLAN-Routers einige Monate oder gar Jahre zurück. In diesem Fall können Sie im Webbrowser auf dem Desktop-PC die Weboberfläche des Routers aufrufen und sich dort das WLAN-Kennwort anzeigen lassen, beziehungsweise ändern. Bei der beliebten AVM Fritzbox geben Sie zum Beispiel *fritz.box* in der Browseradresszeile ein und klicken in der Fritzbox-Benutzeroberfläche auf *WLAN* und dann auf *Sicherheit*.

	(2) 57 % 100	g lis	🕅 57 % 🔳 🛛
Goo	gle	Go	ogle
Anmel	dung	Anme	eldung
Melde dich mit deiner Weitere Info	n Google-Konto an. rmationen	Melde dich mit deir Weitere In	em Google-Konto an. formationen
E-Mail oder Telefonn	ummer	E-Mail oder Telefonnumm sally.gievers@gma	il.com
E-Mail-Adresse vergitisel Konto erstellen	12	E-Mail-Adresse verges Konto erstellen	sen?
~		1 2 3 4 5	regenations 6 7 8 ≥ 0 1 4 1 1 2 4 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Überspringen	Weiter	↔     ÿ     x     c       123     ♥     ,     >	v b n n T wiftkey @ . ✓
$\triangleleft$		$\bigtriangledown$	

• Tippen Sie auf *E-Mail oder Telefonnummer*.

❷ Geben Sie Ihren Google-Konto-Namen (Eingabe des Namens vor @gmail.com reicht aus) ein. Betätigen Sie nun unten rechts die ✓-Schaltleiste auf dem Tastenfeld.



• Geben Sie das Passwort Ihres Google-Kontos ein und betätigen Sie wahlweise *Weiter* oder die blaue  $\checkmark$ -Schaltleiste auf dem Tastenfeld.

❷ Gehen Sie auf *Ich stimme zu*.



Sofern Sie im *Datenimport*-Bildschirm die Rücksicherung aus dem Google-Konto ausgewählt hatten, erscheinen die folgenden Bildschirme:

• Für die Übernahme der Daten vom zuvor verwendeten Gerät wählen Sie einfach die Sicherung mit dem aktuellsten Datum aus.

- 2 Gehen Sie dann auf *Wiederherstellen*.
- Sie befinden sich wieder im WLAN-Bildschirm. Betätigen Sie WEITER.



**OO** Wischen Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm mehrmals nach oben (beliebigen Finger auf das Display setzen und nach oben ziehen, danach den Finger anheben), bis die *Akzeptieren*-Schaltleiste erscheint, welche Sie betätigen.



**O 2** Gehen Sie auf *Nein Danke* und dann *Weiter*.

Lesen Sie ab Kapitel 3.3 Weitere Einrichtung weiter.

### 3.2 Neues Google-Konto

Dieses Kapitel brauchen Sie nur durchzuarbeiten, wenn Sie noch kein sogenanntes Google-Konto besitzen. Dies ist in der Regel der Fall, wenn Sie bisher noch nie ein Android-Handy oder Tablet genutzt haben.

Das Google-Konto hat das Format einer E-Mail-Adresse und immer die Endung @gmail.com, beispielsweise sally.gievers@gmail.com. Vom Handy wird das Google-Konto verwendet, um eine Sicherung Ihrer Daten auf Google-Servern durchzuführen.

Sat		🕅 67 % 🔳 D
	বি	
	Datenimport	
Folg von	gende Quellen eignen sich zum Impo Daten auf dieses Gerät:	ortieren
	Android-Gerät	>
iOS	iPhone oder iPad	>
Ø	HUAWEI Cloud Backup	>
G	Google Cloud Backup	>
	1.5	
	/ WU	
< zi	URÜCK W	EITER>

Weil Sie noch kein Google-Konto besitzen, liegt natürlich auch noch keine Datensicherung vor. Deshalb wählen Sie keine Datensicherung im Bildschirm aus, sondern gehen direkt auf *WEITER*.

S.at	🕅 67 % 🔳 D	Sal	🕅 57 % 🔳 🗉	1 k.	🕅 67 % 🔳 D
		$\leftarrow$ Praxisbuch WLA	N		
(			Ø	<u></u>	
Mit einem Netzwerk	verbinden	Erweiterte Optionen ein	blenden	Mit einem Netzwerk	verbinden
WLAN	-			WLAN	
VERFÜGBARE NET? VER' .				VERFÜGBARE NETZWERKE	
FRITZ!Box 7590 UZ Verschlüsselt (WPS verf "oar)	-			Praxisbuch WLAN Verbunden	
Gicom WLAN Verschlüsselt (WI (verfüg' .)				FRITZ!Box 7590 UZ Verschlüsselt (WPS verfügbar)	
Praxisbuch WLAN Verschlüsselt (WPS verfügbar)	Î	ABBRECHEN	VERBINDEN	Gicom WLAN Verschlüsselt (WPS verfügbar)	
WLAN-V82TAB Verschlüsselt (WPS verfügbar)	<u></u>		6 7 8 9 0	WLAN-V82TAB Verschlüsselt (WPS verfügbar)	<u></u>
ICON-1e9d8d Offen	(î*	<b>q w e r t</b>	<b>z u i o p</b>	ICON-3: 9d8d Offen	
Netzwerk hinzufügen		a s d f g ŷ x c v 123 @ * 300m		Netzwerk inzufügen	$\sum$
K ZURÜCK ÜE	BERSPRINGEN			< ZURÜCK	WEITER >

**O** Als Nächstes stellen Sie den genutzten WLAN-Zugangspunkt ein. Tippen Sie einen der gefundenen Zugangspunkte in der Liste an, im folgenden Bildschirm geben Sie im Eingabefeld das zugehörige Kennwort ein. Betätigen Sie *VERBINDEN*.

• Unter dem WLAN-Zugangspunkt erscheint »Verbunden«. Betätigen Sie WEITER.

Aus persönlicher Erfahrung wissen wir, dass viele Anwender nicht ihr WLAN-Kennwort wissen – meist liegt ja die Einrichtung des eigenen DSL-WLAN-Routers einige Monate oder gar Jahre zurück. In diesem Fall können Sie im Webbrowser auf dem Desktop-PC die Weboberfläche des Routers aufrufen und sich dort das WLAN-Kennwort anzeigen lassen, beziehungsweise ändern. Bei der beliebten AVM Fritzbox geben Sie zum Beispiel *fritz.box* in der Browseradresszeile ein und klicken in der Fritzbox-Benutzeroberfläche auf *WLAN* und dann auf *Sicherheit*.

11 R	2 56 % 💌	al S	🕅 56 % 🍽 I
Go	ogle	God	ogle
Anm	eldung	Anme	ldung
Melde dich mit dein Weitere Ir	nem Google-Konto an. <mark>formationen</mark>	Melde dich mit deine Weitere Inf	em Google-Konto an. ormationen
E-Mail oder Telefo	nummer	E-Mail oder Telefon	nummer
E-Mail-Adresse verges	sen?	E-Mail-Adresse vergess	en?
Konto erstellen		Konto erstellen	
		Für mich selbst	1
- \ X		Für mein Kind	
			· · · · · ·
Überspringen	Weiter	Überspringen	Weiter
4		1	
7		7	

• Betätigen Sie Konto erstellen.

• Wählen Sie *Für mich selbst aus*.

	🕅 56 % 💌	il 🕏	<b>(1)</b> 56 %
Goo			Google
900	gle		Google
Google-Kor	nto anlegen	Allgen	neine Informatione
Bitte den Nam	ien eingeben	Geben S	Sie Ihr Geburtsdatum und Ihr Geschlecht ein.
Sally		C Tag	Monat Jahr
,		01	Januar- 1990
C Nachname			
Gievers		C Geschlecht -	
L		Weiblich	
	Weiter		
Gievers Give	ers Fieber		
1 2 3 4 5	6 7 8 9 0		
% ^ ~ I I			
q w e r t	z u i o p		
a s d f g	h j k ĺ		
	:; ; / b n m		
123 😳 🕴 🔊 Swi	ftKey		Weite
$\bigtriangledown$		<	]

• Erfassen Sie in den Feldern Ihren Vor- und Nachnamen (mit dem Finger in das jeweilige Eingabefeld tippen). Schließen Sie den Vorgang mit der *Weiter*-Schaltleiste ab.

• Stellen Sie Ihr Geburtsdatum und Geschlecht ein (Niemand kann Sie dazu zwingen, hier ein korrektes Datum einzugeben, weshalb Sie auch Fantasiedaten eingeben dürfen). Tippen Sie einfach in ein Eingabefeld, um die Eingaben vorzunehmen. Betätigen Sie *Weiter*.

.el % ■D	⊿াহ্য Gmail-Agresse auswanien oder eine eigene erstellen	all 📚 関 59 % 🔳 کې	
Google Gmail-Adresse wählen	sallygievers95@gmail.com	Google Starkes Passwort erstellen	
Gmail-Adresse auswählen oder eine eigene erstellen	gieverssally89@gmail.com	Erstellen Sie ein starkes Passwort aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen	
sallygievers95@gmail.com	Andere Gmail-Adresse erstellen	Andere Gmail-Adresse erstellen	
gieverssally89@gmail.com	Sally.Giev373 @gmail.com	Mindestens 8 Zeichen	
Andere Gmail-Adresse erstellen			
	Weiter		
	Sally.Giev373	Weiter	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	
	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	% ^ ~ I [ ] < > ( ) q w e r t z u i o p	
	ⓐ # & * - + = ( ) a s d f g h j k l	$ \begin{array}{c} \textcircled{a} & \textcircled{\#} & \textcircled{a} & \textcircled{b} & \textcircled{f} & \textcircled{g} & \textcircled{h} & \overbrace{j} & \overbrace{k} & \overbrace{l} \\ \hline \end{matrix} $	
Weiter	123 🕲 4 🔊 SwiftKey	123 🞯 🕴 🤿 SwiftKey  .	
$\triangleleft$	$\bigtriangledown$	$\bigtriangledown$	

• An dieser Stelle schlägt Google zwei Kontonamen vor, von denen Sie einen auswählen und *Weiter* betätigen.

● Alternativ gehen Sie auf *Andere Gmail-Adresse erstellen* und geben selbst einen Namen ein. Zulässig sind Buchstaben und Zahlen, sowie der Punkt. Sollte ein Name bereits vergeben sein – schließlich hat Google mehrere hundert Millionen Nutzer – dann erscheint ein entsprechender Hinweis und Sie müssen einen anderen Kontonamen eingeben.

Sum Schluss erfassen Sie das zweimal hintereinander das Kennwort und betätigen Weiter.

# Das Kennwort (und natürlich den Kontonamen) sollten Sie sich genau merken oder notieren, weil Sie das Handy später ab und zu danach fragt!

Machen Sie sich bitte keine Gedanken, wenn der erste Buchstabe im Kontonamen groß geschrieben wird. Später können Sie beispielsweise statt *Sally.Gievers@gmail.com* auch *sally.gievers@gmail.com* schreiben, denn Groß- und Kleinbuchstaben spielen keine Rolle.



**OO** Wischen Sie in diesem Bildschirm mit dem Finger auf dem Display nach oben und betätigen Sie *Ja, ich stimme zu*. Sie erhalten damit die Möglichkeit, später das Kennwort für Ihr Google-Konto zurückzusetzen, falls sie es mal vergessen.



• Erneut müssen Sie die Wischgeste einsetzen, also mit dem Finger auf dem Bildschirm nach oben wischen.

• Aktivieren Sie die Abhakkästchen bei *Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen von Google* und *Ich willige in die oben beschriebene Verarbeitung meiner Daten ein.* Gehen Sie auf *Konto erstellen.* 

Betätigen Sie Bestätigen.



• Betätigen Sie erneut Weiter.

**Q** Wischen Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm mehrmals nach oben (beliebigen Finger auf das Display setzen und nach oben ziehen, danach den Finger anheben), bis die *Akzeptieren*-Schaltleiste erscheint, welche Sie betätigen.



• Der Google Assistant (engl. Assistant = Assistent, Gehilfe) wird Sie später bei Ihrer täglichen Arbeit mit dem Handy unterstützen, muss aber erst mal eingerichtet werden. Wischen Sie nach oben.

2 Betätigen Sie Aktivieren.



• Gehen Sie auf *Nein danke*, da wir später noch im Kapitel *22 Google Assistant* auf die Sprachsteuerung (Voice Match = engl. Spracherkennung) eingehen.

Schließen Sie den Bildschirm mit Weiter.

#### 3.3 Weitere Einrichtung



• Das hier zur Einrichtung/Anmeldung angebotene Huawei-Konto ist unnötig, weshalb Sie auf *ÜBERSPRINGEN* gehen.

- Gehen Sie auf ÜBERSPRINGEN.
- O Den Hinweis schließen Sie ebenfalls mit ÜBERSPRINGEN.



- Auf die Gerätesperre geht das Buch später ein, weshalb Sie hier ÜBERSPRINGEN betätigen.
- Im Verbesserte Services-Bildschirm gehen Sie auf NEIN DANKE.

• Dem *Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit* brauchen Sie nicht beizutreten und gehen daher auf *SPÄTER*.



Huawei stellt ab und zu Betriebssystem-Updates bereit, die Fehler beheben. Deshalb sollten Sie AKTIVIEREN UND FORTFAHREN betätigen.





Die folgenden Bildschirme sehen Sie nur beim P30 Pro:

• Sie werden aufgefordert, die von Huawei neu entwickelte Gestensteuerung auszuprobieren. Betätigen Sie *GESTEN TESTEN*.

• Führen Sie die vorgegebenen Gesten durch, indem Sie, wie gezeigt, mit dem angedrückten Finger vom äußeren Displayrand zur Displaymitte ziehen und dann den Finger loslassen.

• Aktivieren Sie Drei-Tasten-Navigation und gehen Sie auf FERTIG. Auch den folgenden Außerdem-Bildschirm schließen Sie mit FERTIG.

Wichtig: Dieses Buch berücksichtigt nur die sogenannte Drei-Tasten-Navigation. Auf die alternative Gestensteuerung geht Kapitel 16.9 Gesten statt Navigationstasten (P30 Pro) ein.



• Die zur Installation vorgeschlagenen Programme benötigen Sie nicht und betätigen daher SPÄTER.

• Gratulation! Sie können nun mit Ihrem Handy arbeiten.

# 4. Grundlagen der Bedienung

Dieses Kapitel sollten Sie auf jeden Fall durcharbeiten, weil die anderen Kapitel das hier erworbene Wissen voraussetzen.

### 4.1 Bedienelemente des Huawei

Zwar erfolgt die Bedienung des Handys weitgehend über das Touchdisplay, einige Funktionen werden aber auch über auf dem Display eingeblendeten »Tasten« ausgelöst.

Die drei Tasten unterhalb des Displays:

- • Zurück: Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren, beziehungsweise Menüs schließen.
- O: Schaltet wieder auf den Startbildschirm zurück.
- 🗖: Zuletzt genutzte Anwendungen auflisten.
- Lautstärketasten (auf der rechten Geräteseite): Regulieren bei Telefongesprächen die Hörerlautstärke, ansonsten die Klingeltonlautstärke.

### 4.2 Displaysperre

Die Gerätesperre (Displaysperre), welche sich nach einiger Zeit der Nichtnutzung aktiviert, schaltet alle Tastenfunktionen aus. Dadurch lässt sich das Huawei auch in einer Tasche transportieren, ohne dass man aus Versehen irgendeine Funktion auslöst.

Weil das Display zu den Komponenten eines Handys zählt, die am meisten Strom verbrauchen, wird es ausgeschaltet, sobald sich die Gerätesperre aktiviert. Auf eingehende Anrufe und Benachrichtigungen macht das Handy natürlich auch weiterhin aufmerksam: Geht ein Anruf ein, deaktiviert sich die Gerätesperre automatisch und das Display schaltet sich wieder ein.

Zum Aus- oder Einschalten des Displays betätigen Sie den Ein-Ausschalter auf der Geräteseite.

A Zum Entsperren nach oben streichen 16:24 Sei,, 6: Apr.	©:-: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	ti 152 % ■0 16:24
The second s	G	Suchen 🌷
A CARACTER AND A CARACTER		
A CONTRACT OF THE OWNER OF	G M R	
	Google Play Store	Einstellungen Galerie

• So deaktivieren Sie die Displaysperre: Tippen und Halten Sie den Finger auf den Bildschirm und ziehen Sie ihn in eine beliebige Richtung.

• Der Startbildschirm ist damit freigeschaltet.

Wichtig: Zum Entsperren wischen Sie am besten in der Bildschirmmitte. Falls Sie im unteren Bildschirmbereich wischen, aktivieren Sie dagegen ein Schnellmenü, auf das später Kapitel *16.6 Schnellmenü* eingeht.

#### 4.3 Der Startbildschirm



● Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt, in dem Sie alle weiteren Anwendungen aufrufen. Er erscheint automatisch nach dem Einschalten sowie nach Betätigen der O-Taste. Betätigen Sie eine der Verknüpfungen (Pfeil) um die dahinterstehende Anwendung, im Beispiel die Telefonoberfläche (④), aufzurufen. Die O-Taste bringt Sie nun wieder auf den Startbildschirm zurück.



• Zwischen den Startbildschirmseiten wechseln Sie mit einer Wischgeste nach rechts oder links (Finger auf das Display halten, nach rechts/links ziehen und dann loslassen).

• Auf den Bildschirmseiten listet das Huawei weitere Programme auf, die Sie mit Antippen starten. Wischen Sie darin von links nach rechts, wenn Sie wieder die erste Startbildschirmseite anzeigen möchten. Alternativ betätigen Sie die O-Taste unterhalb des Bildschirms.

Das Huawei besitzt – im Gegensatz zu vielen anderen bekannten Handymarken – kein sogenanntes Hauptmenü. Alle Anwendungen finden Sie auf den Startbildschirmseiten.



• Wenn Sie sich auf der ersten Startbildschirmseite befinden und dann mit dem Finger nach rechts ziehen, wird die im Kapitel 26.5 Google-Anwendung vorgestellte Google-Anwendung aufgerufen.

• Wischen Sie nach links, um wieder den Startbildschirm anzuzeigen.

#### 4.4 Erste Schritte

Damit Sie Ihr neues Handy besser kennenlernen, soll jetzt einmal die Abschaltzeit des Displays eingestellt werden.



• Rufen Sie *Einstellungen* aus dem Startbildschirm auf. Sollten Sie die *Einstellungen* nicht sehen, dann betätigen Sie die O-Taste oder wischen Sie einmal auf dem Bildschirm nach rechts (Finger auf das Display halten, nach rechts ziehen und dann loslassen).



- Gehen Sie ins Anzeige-Menü.
- **2** Wählen Sie *Ruhezustand* auf.

• In unserem Beispiel soll sich das Display erst nach einer längeren Zeitspanne ausschalten, weshalb wir *10 Minuten* wählen. Sie befinden sich wieder im vorherigen Bildschirm, von dem aus Sie mit der O-Taste zum Startbildschirm zurückkehren.

#### 4.5 Gestensteuerung

Die Gestensteuerung eine der großen Stärken des Huawei. Deshalb dürften auch Anwender, die bereits mit einem Touchscreen-Handy gearbeitet haben, sich schnell zurechtfinden. Im Folgenden sollen die wichtigsten Gestenfunktionen einmal in der Praxis vorgestellt werden.



• Ein gutes Beispiel, wie Sie die Gestensteuerung einsetzen können, ist der Startbildschirm: Tippen und halten Sie den Finger auf dem Bildschirm und ziehen Sie ihn nach rechts oder links (sogenannte »Wischgeste«).

• Die nächste Bildschirmseite des Startbildschirms erscheint. Ein Indikator (Pfeil) zeigt am unteren Bildschirmrand an, auf welcher Seite Sie sich gerade befinden.



• Starten Sie die Telefonoberfläche über die Telefon-Schaltleiste (Pfeil).

• Für Übersicht sorgen in vielen Programmen, darunter auch in der Telefonoberfläche, sogenannte Register (Pfeil), welche Sie durch Antippen aktivieren.

• Immer wenn, wie in diesem Fall, eine Liste größer als der Bildschirm ist, können Sie mit einer Geste durchrollen. Sie haben dabei sogar mehrere Möglichkeiten:

- Tippen und Halten Sie den Finger auf einer beliebigen Stelle des Bildschirms und ziehen Sie sofort den Finger langsam nach oben oder unten, je nachdem, wohin Sie in der Liste rollen möchten. Lassen Sie den Finger los, wenn Sie das gewünschte Listenelement gefunden haben.
- Wie zuvor, aber diesmal ziehen Sie mit Schwung in die gewünschte Richtung und lassen dann sofort wieder los. Die Liste rollt zunächst schnell und dann immer langsamer durch, bis sie stoppt.

### 4.6 Der Startbildschirm in der Praxis

Der Startbildschirm erscheint standardmäßig nach dem Einschalten. Von hier aus ruft man die installierten Programme auf.



• Alle auf dem Handy vorhandenen Anwendungen werden in den Startbildschirmseiten als Symbole aufgelistet (hier markiert). Die Symbole bezeichnet man auch als Schnellzugriffe. Tippen Sie eines der Symbole an, um die entsprechende Anwendung zu starten.

• Die weiteren Programme sind auf einer oder mehreren Seiten des Startbildschirms verteilt.

• Sie sehen außerdem am unteren Bildschirmrand Verknüpfungen auf häufig genutzte Anwendungen (hier markiert): *Telefon, Kontakte, Nachrichten* (SMS), *Chrome*-Webbrower und *Kamera*. Tippen Sie eine der Verknüpfungen an, um die zugehörige Anwendung zu starten.

Mit der O-Taste unterhalb des Displays schalten Sie, egal, in welcher Anwendung Sie sich gerade befinden, wieder auf den Startbildschirm zurück.

#### 4.7 Startbildschirm konfigurieren

Die Programmsymbole lassen sich beliebig zwischen den Startbildschirmseiten verschieben. Außerdem lassen sich sogenannte Widgets auf den Startbildschirmseiten platzieren, die Informationen in einem kleinen Fenster anzeigen.

#### 4.7.1 Programme verwalten



• So verschieben Sie die Programme im Startbildschirm: Wechseln Sie zunächst auf die Startbildschirmseite, worin das Programm aufgelistet wird. Dort tippen und halten Sie den Finger für einige Sekunden auf dem Programm.

• Lassen Sie aber den Finger noch nicht los, sondern bewegen Sie den Finger an die Position, an der das Programm positioniert werden soll. Lassen Sie dann den Finger los. Soll das Programm auf einer anderen Startbildschirmseite landen, ziehen Sie es entweder an den linken/rechten Bildschirmrand oder ziehen es auf einen der kleinen Punkte am unteren Bildschirmrand. Jeder Punkt steht für eine der vorhandenen Startbildschirmseiten.

• Hinweis: Lassen Sie sich nicht irritieren, wenn bei einem Anwendungssymbol, das Sie verschieben möchten, ein Popup erscheint. Ziehen Sie es dann trotzdem, wie beschrieben, auf einen Punkt am unteren Bildschirmrand.



• Das Huawei schaltet auf den Startbildschirm um. Ziehen Sie das Symbol noch an die gewünschte Position und lassen Sie den Finger los.

Oas Programm lässt sich nun mit Antippen aufrufen.



**OO** Natürlich dürfen Sie Programmsymbole jederzeit auch auf dem Startbildschirm verschieben. Tippen und halten Sie wiederum für einige Sekunden den Finger auf einem Programm und ziehen Sie es dann an die neue Position. Dabei »rücken« alle anderen Bildschirmelemente automatisch zur Seite.



**O26** Auch die Programme am unteren Bildschirmrand lassen sich durch Herausziehen/Hereinziehen von Programmsymbolen ändern.

#### 4.7.2 Widgets

Widgets sind Anwendungen, die in einem kleinen Fenster auf dem Startbildschirm Informationen anzeigen, beziehungsweise den Zugriff auf Daten oder Funktionen des Handys ermöglichen.

Viele Anwendungen bringen ihre eigenen Startbildschirm-Widgets mit.



• Im Startbildschirm sind bereits mehrere Widgets vorhanden: Im Beispiel *Uhr, Wetter* und die *Google*-Suchleiste. Meist sind direkt in den Widgets bereits viele wichtige Funktionen über Schaltleisten erreichbar, je nach Widget kann man aber über eine Schaltleiste oder einfach Tippen ins Fenster auch eine dahinter stehende Anwendung mit vollem Funktionsumfang aktivieren. Tippen Sie jetzt das Wetter-Widget an.

**O** Die Hinweise schließen Sie mit *WEITER*, *ZUSTIMMEN* und *ZULASSEN*.



**O** Betätigen Sie *HINZUFÜGEN*, worauf die Wettervorhersage für den nächstgelegen Ort angezeigt wird.

#### 4.7.2.a Widget hinzufügen



• Wechseln Sie gegebenenfalls zunächst mit einer Wischgeste auf die Startseite, wo Sie ein Widget anlegen möchten.

**OO** Alternativ löschen Sie vorhandene Widgets vom Bildschirm, indem Sie sie jeweils darauf mit dem Finger tippen und halten und danach auf *Entfernen* am oberen Bildschirmrand ziehen. Sollte dort stattdessen *Deinstallieren* oder keinerlei Hinweis erscheinen, dann handelt es sich nicht um ein Widget und Sie sollten den Vorgang abbrechen, indem Sie den Finger loslassen.

Die entfernten Widgets sind natürlich nicht für immer weg, sondern lassen sich jederzeit erneut auf dem Startbildschirm einrichten.



• Tippen und halten Sie einen Finger auf einen freien Bildschirmbereich. Alternativ führen Sie eine Kneifgeste durch: Ziehen Sie dazu zwei gleichzeitig auf das Display gedrückte Finger, beispielsweise Zeigefinger und Daumen, zusammen.

- 2 Hier aktivieren Sie *Widgets* (Pfeil).
- Wischen Sie nach rechts/links durch die Widget-Auflistung.



• Von einigen Widgets, darunter der *Uhr*, gibt es mehrere Varianten. Dies erkennen Sie an der Zahl in Klammern (kleiner Pfeil), hier beispielsweise (3). Antippen des Uhr-Eintrags (Pfeil) öffnet daher ein Untermenü, das die verfügbaren Uhr-Widgets auflistet.

Sie haben nun zwei Möglichkeiten:

- Sie tippen ein Widget an, das automatisch in den Startbildschirm übernommen wird.
- Sie halten den Finger auf ein Widget gedrückt und ziehen es an die Zielposition.

• Betätigen Sie die O-Taste unterhalb des Displays, um den Bearbeitungsmodus zu beenden.



• Zum Entfernen eines Widgets vom Startbildschirm tippen und halten Sie den Finger für einige Sekunden darauf. Lassen Sie dann den Finger los.

Im nun angezeigten Popup betätigen Sie *Entfernen*.



● ● Manchmal passt ein Widget nicht auf den aktuellen Startbildschirm. In diesem Fall legt das Handy eine neue Startbildschirmseite an. Sie gelangen mit einer oder mehreren Wischgesten zur Startbildschirmseite mit dem Widget.





● Einige Widgets, hier das *Gmail*-Widget, lassen sich in der Größe ändern. Tippen und halten Sie den Finger dazu für einige Sekunden auf dem Widget und lassen Sie den Finger los. Anschließend ziehen Sie mit dem Finger an den hellblauen Kugeln (Pfeile). Schließen Sie den Vorgang mit O- oder ⊲-Taste ab.

#### 4.7.3 Startbildschirm aufräumen

Vielleicht haben Sie bereits einige Widgets/Verknüpfungen auf den Startbildschirmen angelegt. Sie können diese entfernen, um Platz für neue zu schaffen – aber keine Bange, gelöschte Widgets lassen sich jederzeit, wie in den folgenden Kapiteln erläutert, erneut anlegen.

Auch später, wenn Sie Ihr Handy einige Zeit genutzt und die Startbildschirmseiten an Ihre Bedürfnisse angepasst haben, dürfte es ab und zu sinnvoll sein, einzelne Widgets und Verknüpfungen wieder zu entfernen.



• In unserem Beispiel möchten wir eine Seite des Startbildschirms »aufräumen«. Wechseln Sie zunächst mit einer horizontalen Wischgeste, wie Sie es bereits gelernt haben, auf die Bildschirmseite. Tippen und halten Sie nun den Finger auf eines der Widgets. Lassen Sie aber noch nicht los!

Sobald das Popup erscheint, gehen Sie auf *Entfernen*.

»Leere« Startbildschirmseiten werden automatisch entfernt.



• Bei Programmverknüpfungen gehen Sie dagegen anders vor: Statt sie über *Entfernen* im Popup zu entfernen (was ohnehin nicht möglich ist), können Sie sie nur auf eine andere Startseite

verschieben.

• Ziehen Sie dazu das Programmsymbol zur rechten/linken Bildschirmseite, worauf das Handy die Bildschirmseite wechselt.

• Alternativ ziehen Sie es auf eines der Punkte am unteren Bildschirmrand. Jeder Punkt steht für eine der anderen Bildschirmseiten.

#### 4.7.4 Ordner



• Im Startbildschirm sind einige Programme in den Ordnern *Google, Werkzeuge* und *Top Apps* zusammengefasst. Tippen Sie einen Ordner an, um die enthaltenen Programme anzuzeigen, die Sie dann durch Antippen aufrufen.

● Die Programme starten Sie mit Antippen. Zum Schließen des Ordners betätigen Sie die Taste oder tippen in einen Bildschirmbereich außerhalb des Ordners.

Verschieben Sie den Ordner, indem Sie den Finger darauf tippen und halten und dann an die gewünschte Position ziehen.

Es ist nicht möglich, einen Ordner zu löschen, das heißt, Sie müssen alle Anwendungen wie oben beschrieben herausziehen. Sobald nur noch ein Programm darin enthalten ist, entfernt das Huawei den Ordner.

#### 4.7.5 Hintergrundbild







• Führen Sie im Startbildschirm eine Kneifgeste durch (zwei Finger, beispielsweise Zeigefinger und Daumen, gleichzeitig auf das Display drücken und dann zusammenziehen). Alternativ halten Sie den Finger auf eine freie Stelle des Startbildschirms angedrückt.

- Gehen Sie auf *Hintergrund*.
- Se Falls Sie möchten, wählen Sie eines der vorgegebenen Bilder in der Auflistung aus.



• Am unteren Bildschirmrand stellen Sie als Überblendeffekt *Illusion* beziehungsweise *Scrollbar* ein. Bestätigen Sie mit  $\checkmark$  (Pfeil).

Se lässt sich nun das Hintergrundbild einrichten für:

- Sperrbildschirm: Die Displaysperre.
- Startbildschirm
- Beide

 $\bullet$  Schließen Sie den Vorgang mit O- oder  $\triangleleft$ -Taste ab. Damit steht das Hintergrundbild zur Verfügung.







- Über *Galerie* verwenden Sie ein Foto, das Sie mit der Kamera erstellt haben.
- Anschließend wählen Sie ein Bilderverzeichnis und dann ein Foto aus.
- ❸ Bestätigen Sie mit ✓ (Pfeil).